

ASENNUSOHJE

- Kattamattomaan ulkotilaan suosittelemme lisävarusteena saatavaa VOIMA-suojakattoa, joka kiinnitetään keskuksen ylälistaan keskuksen seinälle kiinnittämisen yhteydessä.
- Kiinnitä keskus seinälle. Kiinnityslistojen reiät ja hahlot ovat Ø7mm.
- Avaa kojetilän ovi ja tarvittaessa irroita ruuvikiinnitteinen kosketussuoja.
- Avaa pistorasialevyn kiinnitysruuvit (2kpl) ja käännä rasialevy pois syöttöliittimien edestä.
- Kytke kaapelit. Kiristysmomentit merkitty kotelon pohjassa olevaan tarraan. HUOM! N ja PE piirejä ei ole yhdistetty.
- Tarkista sähköliitännät ja suorita niiden jälkikiristys.
- Kaikkien pistorasioiden ja kiinteiden lähtöjen silmämääräinen tarkastus.
- Komponenttien ja kaapeleiden silmämääräinen tarkastus, tunnustele, että kaapelit ovat kiinni.
- Tarkista keskus mahdollisten vaurioiden varalta ja tarvittaessa ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajaan.
- Kiinnitä pistorasialevy ja kosketussuoja ruuvein.
- Käännä johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojat ja pääkytkin asentoon 1.
- Kytke syöttöjohtoon jännite ja testaa vikavirtasuojan laukaisu. Sen on lauettava heti, kun T-painikkeesta painetaan. Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1.

HUOLTO-OHJE

Suorita vikavirtasuojan laukaisutestaus puolen vuoden välein. Paina T-painikkeesta, jolloin vikavirtasuojauksen on lauettava heti. Testilaukaisun jälkeen palauta vikavirtasuojan vipu asentoon 1. Likaantuneen keskuksen voi pyyhkiä nihkeällä kankaalla. Ennen pyyhkimistä, käännä pääkytkin asentoon 0.

EU - VAATIMUKSENMUKAISUUSVAKUUTUS

Sisäisellä laatuvalvonnalla on varmistettu, että tässä eritelty laite vastaa nykyisten direktiivien ja standardien vaatimuksia.

Valmistaja:	Vohek Oy
Osoite:	Pääskykalliontie 4, 21420 LIETO
Tuote:	Pistorasiakeskus
Tyyppi:	VOIMA -sarja
Direktiivi:	Pienjännitedirektiivi (LVD) 2014/35/EU Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMCD), 2014/30/EU
Standardi:	SFS - EN 61439-1:2011 SFS - EN 61439-3:2012

Päiväys: 01.07.2023

Allekirjoitus: *Sören Sjöö*

Sören Sjöö
Toimitusjohtaja

TESTATTUA TURVALLISUUTTA