



OPTOTRONIC® LED Power Supply

OT DMX RGBW DIM 12-24V



U _{in}	I _{in}	U _{out}	I _{out}	P _{out}	W	White ⁸⁾
24V	≤7.6 A	24V	W: 3.2 A	W: 77 W	B	Blue ⁹⁾
			R: 1.8 A	R: 43.2 W	G	Green ¹⁰⁾
			G: 1.8 A	G: 43.2 W	R	Red ¹¹⁾
			B: 0.8 A	B: 19 W		
12V	≤7.6 A	12V	W: 3.2 A	W: 38 W		
			R: 1.8 A	R: 21 W		
			G: 1.8 A	G: 21 W		
			B: 0.8 A	B: 9 W		

OSRAM

OT DMX RGBW DIM 12-24V

Ⓜ Installing and operating information (24V LED dimmer): Connect only LED 24V load type. Wiring information (see fig. A).

Technical support: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Constant voltage PWM LED dimmer; 2) test point; 3) Designed and Made in Germany; 4) DMX address rotary switch; 5) DMX Input signal; 6) Output voltage; 7) Input voltage from SELV LED driver only 12 or 24V; 8) White; 9) Blue; 10) Green; 11) Red

For RDM functionality, select rotary switch to 800. For function check without a connection to a DMX signal. Address adjustment 000 -> 100 % light output; Address adjustment 901-000 -> recall of the dimming values 1 - 100 %.

Ⓜ Installations- und Betriebshinweise (24-Volt-LED-Dimmer): Nur an LED-Module 24V anschließen. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A).

Technische Unterstützung: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) PWM-LED-Dimmer für Konstantspannung; 2) Testpunkt; 3) Entwicklung und Herstellung in Deutschland; 4) Drehschalter für DMX-Adressen-Einstellung; 5) DMX-Eingangssignal; 6) Ausgangsspannung; 7) Eingangsspannung von SELV-LED-Treiber nur 12 V oder 24 V; 8) Weiß; 9) Blau; 10) Grün; 11) Rot

Für die RDM-Funktionalität stellen Sie den Drehschalter auf 800. Funktionsprüfung ohne DMX-Signaleingang durchführen. Adresseinstellung 000 -> 100 % Lichtleistung. Adresseinstellung 901 bis 100 -> Aufruf der Dimmwerte 1 % bis 100 %.

Ⓜ Informations pour l'installation et le fonctionnement (gradateur LED 24 V) : Raccorder uniquement des LED prévues pour une tension de 24 V. Informations de câblage (voir fig. A).

Support technique : www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Gradateur LED PWM tension constante ; 2) point de vérification ; 3) Conçu et fabriqué en Allemagne ; 4) Commutateur rotatif pour adresses DMX ; 5) Signal d'entrée DMX ; 6) Tension de sortie ; 7) Tension d'entrée du conducteur LED SELV 12 V ou 24 V uniquement ; 8) Blanc ; 9) Bleu ; 10) Vert ; 11) Rouge

Ajuster le commutateur rotatif sur 800 pour la fonctionnalité RDM. Vérification de fonctionnement sans connexion au signal DMX. Configuration d'adresse 000 -> 100 % de rendement lumineux. Configuration d'adresse 901 à 000 -> rappel des valeurs de gradation de 1 à 100 %.

Ⓜ Informazioni su installazione e funzionamento (dimmer 24V LED): Collegare solo LED con carico da 24V. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A).

Supporto tecnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000.

1) Dimmer PWM LED a tensione costante; 2) Test point; 3) Progettato e realizzato in Germania; 4) Commutatore rotante per indirizzo DMX; 5) Segnale d'ingresso DMX; 6) Tensione di uscita; 7) tensione di ingresso da driver SELV LED solo 12 o 24V; 8) Bianco; 9) Blu; 10) Verde; 11) Rosso

Per la funzionalità RDM, selezionare commutatore rotante a 800. Per controllo funzione senza connessione a segnale DMX. Regolazione indirizzo 000 -> 100 % emissione luce. Regolazione indirizzo 901-000 -> richiamo dei valori di dimmerazione 1 - 100 %.

Ⓜ Indicaciones de instalación y funcionamiento (atenuador LED 24 V): Conecte únicamente un tipo de carga de LED de 24 V. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A).

Soporte técnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Voltaje constante PWM atenuador LED; 2) punto de comprobación; 3) Diseñado y fabricado en Alemania; 4) interruptor giratorio para dirección DMX; 5) señal de entrada DMX; 6) Voltaje de salida; 7) Voltaje de entrada de SELV LED solo conductor de 12 ó 24 V; 8) Blanco; 9) Azul; 10) Verde; 11) Rojo

Para la funcionalidad RDM, seleccione el interruptor giratorio a 800. Para la prueba funcional sin conexión a la señal DMX. Ajuste de dirección 000 -> 100 % potencia luminosa. Ajuste de dirección 901-000 -> recuerdo de valores de atenuación 1 - 100 %.

Ⓜ Informação de instalação e funcionamento (dimmer LED 24V): Conectar apenas o tipo de carga de LED de 24V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A).

Apoio Técnico: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Dimmer LED PWM para tensão constante; 2) ponto de teste; 3) Projetado e fabricado na Alemanha; 4) Interruptor rotativo para endereço DMX; 5) Sinal de entrada DMX; 6) Tensão de saída; 7) Tensão de entrada do condutor LED SELV apenas 12 ou 24V; 8) Branco; 9) Azul; 10) Verde; 11) Vermelho

Para a funcionalidade RDM, regular o interruptor rotativo em 800. Verificação da função sem uma ligação a um sinal DMX. Configuração de endereço 000 -> 100 % de potência luminosa. Configuração de endereço 901-000 -> chamada dos valores de regulação de intensidade 1 - 100 %.

Ⓜ Πληροφορίες εγκατάστασης και χειρισμού (24V LED dimmer): Μόνο για σύνδεση LED 24V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. Α).

Τεχνική υποστήριξη: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Σταθερή τάση PWM LED dimmer; 2) σημείο δοκιμής; 3) Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ιταλία; 4) Περιστροφικός διακόπτης διεύθυνσης DMX; 5) Σήμα εισόδου DMX; 6) Τάση εξόδου; 7) τάση εισόδου από τον οδηγό SELV LED μόνο 12 ή 24V; 8) Λευκό; 9) Μπλε; 10) Πράσινο; 11) Κόκκινο

Για λειτουργικότητα RDM, επιλέξτε περιστροφικό διακόπτη σε 800. Για έλεγχο λειτουργίας χωρίς σύνδεση με σήμα DMX. Ρύθμιση διεύθυνσης 000 -> 100% φωτισμού. Ρύθμιση διεύθυνσης 901-000 -> ανάκληση τιμών dimming 1 - 100%.

Ⓜ Installatie- en gebruiksinstructies (24V leddimmer): Sluit alleen LED 24V spanningstype aan. Informatie over bedrading (zie fig. A).

Technische ondersteuning: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) PWM-leddimmer met constante spanning; 2) testpunt; 3) Ontworpen en geproduceerd in Duitsland; 4) Draaischakelaar voor DMX-adres; 5) DMX-ingangssignaal; 6) Uitgangsspanning; 7) Ingangsspanning van SELV-leddriver uitsluitend 12 of 24V; 8) Wit; 9) Blauw; 10) Groen; 11) Rood

Zet voor RDM-functie op 800. Voor functiecontrole zonder verbinding met een DMX-sigitaal. Adresinstelling 000 -> 100 % lichtopbrengst. Adresinstelling 901-000 -> oproepen van de dimwaarden 1 - 100 %.

Ⓜ Installations- och bruksinformation (24 V LED-dimmer): Anslut endast LED av laddningstyp 24V. Inkopplingsinformation (se fig. A).

Tekniskt stöd: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) PWM LED-dimmer med konstant spänning; 2) Testpunkt; 3) Designad och tillverkad i Tyskland; 4) Vridkontakt med DMX-adress; 5) DMX-indatalsignal; 6) Utspänning; 7) inspänning från SELV LED-drivenhet; endast 12 eller 24 V; 8) Vit; 9) Blå; 10) Grön; 11) Röd

Vrid vridkontakten till 800 för att använda RDM-funktionen. För funktionskontroll utan anslutning till en DMX-signal. Adressjustering 000 -> 100 % ljusstyrka. Adressjustering 901-100 -> återställning av dimningsvärdena 1-100 %.

Ⓜ Asennus- ja käyttötiedot (24 V:n LED-himmennin): Yhdistä ainoastaan LED 24 V -kuormitusyyppiin. Kytkentätiedot (katso kaavio A).

Tekninen tuki: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Jatkuvajännitteinen PWM-LED-himmennin; 2) mittauspiste; 3) suunniteltu ja valmistettu Saksassa; 4) DMX-osoitteen kiertokytkin; 5) DMX-tulosignaali; 6) Lähtöjännite; 7) Syöttöjännite 12 tai 24 V, vain SELV LED -ohjaimelta; 8) Valkoinen; 9) Sininen; 10) Vihreä; 11) Punainen

RDM-toimintoa varten kiertokytkimellä valitaan 800. Toiminnan tarkistus ilman yhteyttä DMX-signaaliin. Osoitteen säätö 000 -> 100 %:n valoteho. Osoitteen säätö 901-000 -> himmennysarvojen 1-100 % palautus.

OT DMX RGBW DIM 12-24V

Ⓜ Installasjons- og driftsinformasjon (24 V LED-dimmer): Koble kun til LED av typen til 24 V belastning. Kablingsinformasjon (se fig. A). Teknisk støtte: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) PWM LED-dimmer for konstant spenning; 2) testpunkt; 3) Designet og produsert i Tyskland; 4) Dreiebryter for DMX-adresse; 5) DMX-innsignal; 6) Utgangsspenning; 7) inngangsspenning fra SELV LED-driver kun på 12 eller 24 V; 8) Hvit; 9) Blå; 10) Grønn; 11) Rød

For RDM-funksjonalitet, sett dreiebryteren til 800. For funksjonskontroll uten en tilkobling til et DMX signal. Adressejustering 000 -> 100 % belysningseffekt. Adressejustering 901-000 -> tilbakekallingen av dimmeverdier 1-100 %.

Ⓜ Installations- og driftsoplysninger (24 V LED-lysdæmper): Tilslut kun LED 24V belastningstype. Anvisninger for ledningsforing (se fig. A). Teknisk assistance: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) PWM LED-lysdæmper med konstant spænding; 2) Målepunkt; 3) Designet og fremstillet i Tyskland; 4) Dreiebryder til DMX-adresse; 5) DMX-indgangssignal; 6) Udgangsspænding; 7) indgangsspænding fra SELV LED-driver kun 12 eller 24 V; 8) Hvid; 9) Blå; 10) Grøn; 11) Rød

Indstil dreiebryderen til 800 for RDM-funktionalitet. For funktionstest uden forbindelse til et DMX-signal. Adressejustering 000 -> 100 % lysudbytte. Adressejustering 901-000 -> ændring af dæmpningsværdier 1 - 100 %.

Ⓜ Informace k instalaci a provozu (LED stmívač 24 V): Připojte pouze zátěž typu 24V LED. Informace k zapojení (viz obr. A). Technická podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) LED stmívač PWM s konstantním napětím; 2) Zkušební bod; 3) Navrženo a vyrobeno v Německu; 4) otočný spínač adres DMX; 5) vstupní signál DMX; 6) Výstupní napětí; 7) Vstupní napětí z LED ovladače SELV pouze 12 nebo 24 V; 8) Bílá; 9) Modrá; 10) Zelená; 11) Červená

Pro funkci RDM přepněte otočný spínač na 800. Pro kontrolu funkce bez připojení k signálu DMX. Úprava adresy 000 -> 100 % světelného výstupu. Úprava adresy 901-000 -> vyvolání stmívacích hodnot 1-100 %.

Ⓜ Информация по монтажу и использованию (светорегулятор светодиодных ламп 24 В): Подключать только светодиодную нагрузку напряжением 24 В. Информация о проводке (см. рис. А). Техническая поддержка: www.osram.ru, +7 495 935 70 70

1) Светорегулятор PWM LED с постоянным напряжением; 2) Контрольная точка; 3) Разработано и сделано в Германии; 4) Поворотный переключатель адреса DMX; 5) Входной сигнал DMX; 6) Выходное напряжение; 7) входное напряжение от драйвера SELV LED только 12 или 24 В; 8) Белый; 9) Синий; 10) Зеленый; 11) Красный

Для функциональности RDM установите поворотный переключатель на 800. Для проверки функции без подключения к DMX-сигналу. Регулировка адреса 000 -> 100 % светоточдача. Регулировка адреса 901-000 -> возврат значений затемнения 1-100 %.

Ⓜ Ақпаратты орнату және қолдану (24 вольттық жарық диодының диммері) туралы ақпарат: Тек 24 В жүктеме түріндегі ЖШД шамын жалғаңыз. Сымдар жүйесі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз). Техникалық қолдау: www.osram.ru, +7 495 935 70 70

1) Тұрақты кернеулі PWM жарық диодының диммері; 2) бақылау нүктесі; 3) Германияда әзірленген және жасалған; 4) DMX мекенжайының айналымы ауыстырып-қосқышы; 5) DMX кіріс сигналы; 6) Шығыс кернеу; 7) SELV жарық диоды драйверіндегі кіріс кернеуі тек — 12 немесе 24 В; 8) Ақ; 9) Көк; 10) Жасыл; 11) Қызыл

RDM функциялары үшін, айналымы ауыстырып-қосқышты 800 күйіне орнатқыз. DMX сигналына қосылуыс функция тексерісе арналған. 000 мекенжай түзетпесі -> 100% жарық шығысы. 901-000 мекенжай түзетпесі -> 1 - 100% күнгірттеу мәндерін қайта шақыру.

Ⓜ Beépítési és működési információk (24 V-os LED-es világítás-szabályozó): Kizárólag 24 voltos LED terhelést csatlakoztasson. Vezetékezési információ (lásd A rajz).

Technikai támogatás: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Állandó feszültségű LED-es PWM világítás-szabályozó; 2) teszt pont; 3) Tervező és gyártva Németországban; 4) DMX-cím forgókapcsolója; 5) DMX-bemeneti jel; 6) Kimeneti feszültség; 7) A SELV LED-transzformátor bemeneti feszültsége csak 12 vagy 24 V lehet; 8) Fehér; 9) Kék; 10) Zöld; 11) Vörös

Az RDM funkció használatához állítsa 800 értékre a forgókapcsolót. DMX-jelhez való kapcsolat nélkül működni ellenőrzéshez. 000 címbeállítás -> 100%-os fénykibocsátás. 901-000 címbeállítás -> 1-100%-os fényerőszabályzási értékek előhívása.

Ⓜ Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (regulator oświetlenia LED 24 V): Podłączać tylko obciążenie typu LED 24 V. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A).

Wsparcie techniczne: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Regulator oświetlenia LED PWM o stałym napięciu; 2) punkt testowy; 3) Zaprojektowano i wyprodukowano w Niemczech; 4) Przełącznik obrotowy adresu DMX; 5) Sygnał wejściowy DMX; 6) Napięcie wyjściowe; 7) Napięcie wejściowe ze sterownika LED do obwodów SELV: tylko 12 lub 24 V; 8) Biała barwa światła; 9) Niebieska barwa światła; 10) Zielona barwa światła; 11) Czerwona barwa światła

Aby korzystać z funkcji RDM, ustaw przełącznik obrotowy na 800. Sprawdzenie działania bez połączenia z sygnałem DMX. Zmiana adresu 000 -> 100% natężenia światła. Zmiana adresu 901-000 -> przywołanie wartości przyciemnienia 1-100%.

Ⓜ Informácie o inštalácii a prevádzke (24 V stmievač LED): Pripojte len k LED žiarovkám s typom zafarbenia 24V. Informácie o zapojení (viď obr. A).

Technická podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) PWM LED stmievač s konstantným napätím; 2) testovací bod; 3) Navrhnuté a vyrobené v Německu; 4) Otočný přepínač adresy DMX; 5) Vstupní signál DMX; 6) Výstupní napětí; 7) vstupné napätie iba z budíča LED SELV 12 alebo 24 V; 8) Biela; 9) Modrá; 10) Zelená; 11) Červená

Pre funkciu RDM otočte otočný prepínač do polohy 800. Na kontrolu funkčnosti bez pripojenia k signálu DMX. Nastavenie adresy 000 -> 100 % výstup svetla. Nastavenie adresy 901 - 000 -> vyvolanie hodnôt stmievania 1 - 100 %.

Ⓜ Informacije o namestitvi in delovanju (zatemnilnik 24 V LED): Priključite samo diode LED, primerne za obremenitev 24 V. Informacije o ožičenju (glejte sliko A).

Tehnična podpora: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Zatemnilnik s stalno napetostjo PWM LED; 2) Testna točka; 3) Oblikovano in izdelano v Nemčiji; 4) Vrtiljivo stikalo naslova DMX; 5) Vhodni signal DMX; 6) Izhodna napetost; 7) Vhodna napetost iz napajalnika SELV LED samo 12 ali 24 V; 8) Bela; 9) Modra; 10) Zelena; 11) Rdeča. Za funkcijo RDM postavite vrtiljivo stikalo na vrednost 800. Za preverjanje delovanja brez povezave s signalom DMX. Prilagoditev naslova 000 -> 100% izhodna svetloba. Prilagoditev naslova 901-000 -> priključitev zatemnitve 1-100 %.

Ⓜ Kurulum ve işletim bilgisi (24 V LED dimmer): Sadece LED 24V standart yükü bağlayın. Kablo bağlantısı bilgisi (bakınız şekil A).

Teknik destek: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Sabit voltaj PWM LED dimmer; 2) test noktası; 3) Almany'a'da Tasarlanıp Üretildi; 4) DMX adres döner anahtar; 5) DMX Giriş sinyali; 6) Çıkış voltajı; 7) Yalnızca 12 veya 24 V SELV LED sürücünden giriş voltajı; 8) Beyaz; 9) Mavi; 10) Yeşil; 11) Kırmızı

RDM işlevi için döner anahtar 800 olarak belirlenir. İşlev için bir DMX sinyaline bağlanı olmadan kontrol edin. Adres ayarlaması 000 -> %100 ışık çıkışı. Adres ayarlaması 901-000 -> %1-100 dimleme değerlerini geri çağırma.

☞ Информације о уградњи и руковању (LED регулатор од 24 V): Повежите само LED врсту оптерећења од 24 V. Информације о оžичењу (види одломак A).

Техничка подршка: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) PWM LED регулатор константног напона; 2) тачка тестирања; 3) Дизајнирано и произведено у Немачкој; 4) Ротацијски склопка за адресу DMX-a; 5) Улазни сигнал DMX-a; 6) Излазни напон; 7) улазни напон из SELV LED погонског склопа само 12 или 24 V; 8) Бјела; 9) Плаво; 10) Зелена; 11) Црвена

За функцију RDM ротацијску склопку поставите на 800. За проверу функције без повезивања са сигналом DMX-a. Постављање адресе на 000 ->100 % свјетлости. Постављање адресе на 901 - 000 -> позивање вриједности затамњења од 1 - 100 %.

☞ Инструкције за монтажу и операције (dimmer LED 24 V): А се конектује доар сарџини тип LED од 24V. Индиџије де каблуре (ведети фиг. А).

Асистент техниџа: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Dimmer LED PWM cu tensiune constantă; 2) punct de încercare; 3) Proiectat și realizat în Germania; 4) Comutator rotativ pentru adresa DMX; 5) Semnal de intrare DMX; 6) Tensiune de ieșire; 7) tensiune de intrare de la driverul LED SELV, exclusiv 12 sau 24 V; 8) Alb; 9) Albastru; 10) Verde; 11) Roșu

Пентру функциоалитеате RDM, селеџаџи комутаторул ротатив ла 800. Пентру верификаре функциеи фџра о conexiune la un semnal DMX. Ajustarea adresei 000 ->100 % ieșire luminoasă. Ajustarea adresei 901-000 -> reapelarea valorilor de estompare 1 - 100 %.

☞ Информација за монтажу и работа (24V LED димер): Свързвайте само товари, тип светодиод 24 V. Инструкция за окабеляване (виж фиг. А).

Техниџеска поддръжка: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) PWM LED димер с постоянно напрежение; 2) тест точка; 3) Проектирано и произведено в Германия; 4) Въртящ се ключ за DMX адрес; 5) DMX входен сигнал; 6) Изходно напрежение; 7) входно напрежение от SELV LED драйвер, само 12 или 24V; 8) Бяло; 9) Синьо; 10) Зелено; 11) Червено

За RDM функционалност сложете въртящия се ключ на 800. За функционална проверка без връзка към DMX сигнал. Регулиране на адрес 000 ->100% светлотодаване. Регулиране на адрес 901-000 -> извикване на стойности на димирание 1 - 100%.

☞ Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (24 V LED-tulede valgusregulaator): Ühendage ainult LED 24V koormustüübiga. Juhtmete paigaldamine (vaata joonist A).

Tehniline tugi: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Pidevpingega PWM LED-tulede valgusregulaator; 2) test punkt; 3) Projekteeritud ja toodetud Saksamaal; 4) DMX-aadressi pöördlülit; 5) DMX sisendisignaali; 6) Väljundpinge; 7) Sisendpinge SELV LED-juhtlüksusel vaid pingega 12 või 24 V; 8) Valge; 9) Sinine; 10) Roheline; 11) Punane

RDM-i funktsionaalsuse jaoks määrake pöördlülit väärtuseks 800. Funktsioonide kontrollimiseks ilma DMX-signaali ühenduseta. Aadressi seadistamine valgusväljundil 000 -> 100%. Aadressi seadistamine 901-000 -> häärdusväärtuste muutmine 1 - 100%.

☞ ☞ Производител/Дайындаушы: OSRAM GmbH, Марсель-Бройер-штрассе 6, 80807 Мюнхен, Германия. Импортёр/Импорттаушы: ООО «ОСРАМ»/«ОСРАМ»: ЖЛЦ, 115230, Россия/Ресей, г. Москва/Москве қ., Варшавское ш., д./уй 47, корпус 4, тел.: +7 499 649 7070

☞ Forgalmazó: OSRAM a.s. Magyarországi Fióktelepe, 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A

☞ OSRAM Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

☞ Osram Teknolojileri Ticaret A.Ş., Büyükdere Cad. Esentepe Mah. Bahar Sok. No: 13/4, River Plaza Kat:4 Şişli-İstanbul, Phone: +90 212 703 43 00

☞ Uvoznik: OSRAM d.o.o., Višnjevac 3, 10000 Zagreb, Hrvatska, tel: 01/ 3032 010

☞ OSRAM Romania S.R.L., Strada Italiana nr. 24, Clădirea Arion Green, parter, Cod postal 020976, Sector 2, București

☞ Производител: OSRAM GmbH, Марсел-Бройер-штрассе 6, 80807 Мюнхен, Германия. Доставчик: OSRAM d.o.o., Вишнявац 3, 10000 Загреб, Хърватия, OIB: 42395214255, тел.: +385 1 3032 010, +359 32 348 248

☞ Instaliavimo ir naudojimo informacija (24 V LED reguliatorius): Prijunkite tik LED 24 V apkrovos tipą. laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.).

Techninė pagalba: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Nuolatinės įtampos PWM LED reguliatorius; 2) tikrinimo taškas; 3) Sukurta ir pagaminta Vokietijoje; 4) DMX adresų rotacinis jungiklis; 5) DMX įvesties signalas; 6) Išvesties įtampa; 7) maitinimo įtampa iš SELV LED įtampos keitiklio tik 12 arba 24 V; 8) Baltas; 9) Mėlynas; 10) Žalias; 11) Raudona

Jeį norite naudotis RDM funkcija, rotacinį jungiklį pasirinkite 800. Veikimui patikrinti neprijungus prie DMX signalo. Adreso reguliavimas - 000 ->100 % šviesos galios. Adreso reguliavimas - 901-000 -> prietemdymo reikišmį 1-100 % grąžinimas.

☞ Užstādīšanas un lietošanas instrukcijas (24V LED gaismas intensitātes regulators): Pieslēdziet tikai LED 24V slodzes veidu. Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A).

Tehniskais atbalsts: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Nemainīga spriegums PWM LED gaismas intensitātes regulators; 2) Pārbaudes punkts; 3) Izstrādāts un izgatavots Vācijā; 4) DMX adresu griešlīdzis; 5) DMX ievades signāls; 6) Izvades spriegums; 7) ievades spriegums no SELV LED draivera tikai 12 vai 24V; 8) Balts; 9) Zils; 10) Zaļš; 11) Sarkans

RDM funkcijai, pārslēdziet griešlīdzī uz 800. Funkciju pārbaudei bez DMX signāla savienojuma. Adresu iestatījums 000 ->100 % gaismas jauda. Adresu iestatījums 901-000 -> gaismas intensitātes iestatīšana 1 - 100 %.

☞ Informacije za instalaciju i rad (24V LED regulator osvetljenja): Povežite samo LED tip opterećenja od 24 V. Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A).

Tehnička podrška: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Konstantni napon PWM LED regulator osvetljenja; 2) ispitna tačka; 3) Konstruirano i izrađeno u Nemačkoj; 4) rotacioni prekidač za podešavanje DMX adrese; 5) DMX ulazni signal; 6) izlazni napon; 7) ulazni napon od SELV LED draivera samo 12 ili 24V; 8) Bela; 9) Plavo; 10) Zelena; 11) Crvena

За RDM функционалност, изаберите ротациони прекидач на 800. За проверу функције без веје са DMX signalom. Прилагодавање адресе 000 ->100% излаза светлости. Прилагодавање адресе 901-000 -> опозив вредности пригушења 1-100%.


☞ Інформація по встановленню та використанню (світлодіодний реостат потужністю 24 В): Підключати тільки світлодіодне навантаження напругою 24 В. Інформація по електричній проводці (див. рис. А).

Технічна підтримка: www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

1) Світлодіодний реостат широтно-імпульсної модуляції з постійною напругою; 2) тестова точка; 3) Розроблено та виготовлено в Німеччині; 4) Поворотний перемикач для налаштування DMX-адрес; 5) Вхідний сигнал DMX; 6) Вихідна напруга; 7) вхідна напруга зі світлодіодного трансформатора безпечної низької напруги: тільки 12 або 24 В; 8) Білий; 9) Синій; 10) Зелений; 11) Червоний

Щоб забезпечити роботу RDM, установіть поворотний перемикач на 800. Виконайте функціональне випробування без підключення до сигнального входу DMX. Значення настройки адреси «000» -> світлова потужність - 100 %. Значення настройки адреси «901-000» -> виклик значень для регулювання яскравості освітлення від 1 до 100 %.

EN 61347-1
EN 61347-2-11
EN 55015
EN 61547



C10449057
G15041136
24.04.18

OSRAM GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.osram.com