

KSENIA GEMINO4 -modeemin pikaohje

KSI-GEMINO4

Huomio: Käytä ohjelmointiin vähintään 13" näyttöä ja isoa näytön resoluutiota. Pienellä näytöllä kaikki valikot eivät välttämättä näy kokonaan.

Alkuvalmistelut

1. Asenna Ksenia Basis 1.0 www.fsm.fi/tuki -sivulta.
2. Asenna ohjelma oletusasetuksilla, ellei tiedä mitä haluat muuttaa.
3. Ohjelman käynnistyttyä **päivitä se** (yläpalkissa Windows-välilehti ja "Check for Updates").
4. Asenna kaikki mahdolliset päivitykset.
5. Yhdistä kannettava tietokone USB-ohjelmointikaapelilla Gemino4-laitteen USB-porttiin.
6. Odota, että Windows asentaa ohjaimen automaattisesti.
7. Basis-ohjelman vasemmassa alalaidassa klikkaa kohtaa "Löydettyt laitteet".
8. Kun laite ilmestyy listaan, olet valmis ohjelmointiin.

Laitteen ohjelmointi basis 1.0-ohjelmalla

9. Valitse vasemmasta yläkulmasta "Uusi asiakas".
10. Täytä vähintään "Nimi" ja "Kuvaus" -kohdat. Asiakastunnus on ohjelman oma juokseva numerointi.
11. Seuraavassa ikkunassa määritä laite (tässä tapauksessa Gemino4) ja klikkaa seuraava.
12. Määritä firmware versio (1.0) ja nimeksi kohteen nimi. Nimi näkyy tekstiviesteissä. Klikkaa "Maali".
13. Avaa laite valikosta ja valitse Navigaattorista Puhelinluettelo.
14. Klikkaa yläpalkista "Lisää".
15. Määritä sijainti (1-100), Nimi (vapaavalintainen), Puhelinnumero (muodossa 0401234567) ja klikkaa "Maali"/"Finish".
16. Toista kohdat 14–15 tarvitsemallesi määrälle puhelinnumeroita.
17. Valitse GSM-valinnat.
18. Valitse asetukset kokoonpanosi mukaan. Jos käytät ulkoista antennia, poista sisäinen antenni käytöstä. Valitse "Älä huomioi tuntemattomia CID-tapahtumia". Vapaa linjan ääni pudotusvalikosta "Kansainvälinen".
19. Määritä käyttäjän ja asentajan PIN-koodit, jos tarve vaatii.
20. Valitse Navigaattorista CID-dekooderi.
21. Klikkaa yläpalkista "Lisää".
22. Valitse uusi dekodauksääntö, klikkaa "Seuraava".
23. Dekoodattava puhelinnumero on keskukselle ohjelmoitu puhelinnumero ja asiakastunnus on keskuksen ID (esim. 12345678 ja 1234).
24. Prosessointitila SMS valittuna.
25. Otsikko on dekodauksen nimi.
26. Klikkaa isoa vihreää +-painiketta ja valitse vastaanottajat puhelinluettelosta.
27. Klikkaa "seuraava".
28. Klikkaa "Oletus CID" ja valitse haluamasi lähetettävät tapahtumat.
Activations = hälytykset
Restorals = kuittaukset.
29. Vastaa avautuvaan Question -ikkunaan "No".
30. Klikkaa "Maali".
31. Paina Navigaattorista "Lähetä kaikki"-painiketta.
32. Aloita laitteen testaus.