









**Schema per il fissaggio a parete**  
Outline for wall fitting





	Apparecchio adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili. Appareil pouvant être installé sur des surfaces normalement inflammables. Fixture ready for mounting on normally inflammable surfaces. Apparat, der auf normal entflammbare Oberflächen angebracht werden kann.
	Questo prodotto non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto, effettuare una raccolta separata. This product must not be discarded as the responsibility of the City sanitation department, it must be gathered together separately and discarded. Ce produit ne doit pas être mis avec les ordures municipales, il faut effectuer un ramassage séparé. Dieses Produkt darf nicht als Gemeindekehricht entsorgt werden. Entsorgung muss getrennt erfolgen.

**50/60Hz 220-240V**

 /W - LED 9,8W 1210lm 4000K  
 /WW - LED 9,8W 1111lm 3000K  
 /XW - LED 9,8W 1085lm 2700K

Solo l'uso corretto delle istruzioni garantisce la sicurezza dell'apparecchio:

**E' NECESSARIO CONSERVARLE**

Disinserire la tensione prima di ogni intervento sull'apparecchio. Per un corretto montaggio vedere lo schema allegato. Far corrispondere il foro di uscita cavi di alimentazione dal muro, con il foro d'ingresso dell'apparecchio eliminando l'eventuale eccedenza di cavo all'interno dell'apparecchio. In caso di sostituzione utilizzare una lampadina di uguale tensione e potenza dell'originale (come da targhetta). Se il cavo è danneggiato esso deve essere sostituito esclusivamente presso Egoluce o a cura del suo servizio di assistenza.

This equipment is guaranteed only if used as indicated in these instructions:

**PRESERVE THIS INSTRUCTIONS**

Before any operation on this equipment, disconnect the power supply. For a correct assembling see the here enclosed diagram. Fit cable inlet on the fixture exactly onto mains cable outlet on the wall Cut excess cable. When replacing, use bulbs with identical voltage and power (check rating plate). If the cable is damaged it must be replaced by Egoluce or by its assistance service.

La sécurité de l'appareil n'est garantie que par le respect des instructions suivantes.

**IL EST NECESSAIRE LES CONSERVER**

Disjoindre le courant de reseau avant tout operation sur l'appareil. Pour le montage suivre le schéma ici-joint. Mettre le trou d'entrée des fils, prévu dans l'appareil, directement en face du trou de sortie des fils du mur et éliminer tout excéderant de câbles. En cas de remplacement, utiliser une ampoule ayant la même tension et puissance que l'originale (c.f. Plaque). Si le cable est dégâté doit être remplacé exclusivement par Egoluce ou par son service assistance.

Nur bei Befolgung der nachfolgenden Anweisungen, ist die Sicherheit des Geräts gewährleistet.

**AUFBEWAHREN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN**

Abschalten die Netzspannung vor Auswischen der Lampe. Für eine einwandfrei Montage siehe Beigefügtes. Die Ausgangsöffnung der Speisekabel an der Wand muss mit der Eingangsöffnung des Geräts in Übereinstimmung gebracht und der eventuelle Kabelüberschuss entfernt werden. Bei Lampenersatz, darauf achten, daß Spannung und Strähne die der Originallampe sind (s. Typenschild). Sollte die Zuleitung fehlerhaft sein, so muß sie von Egoluce oder einem anerkannten Fachbetrieb erneuert werden.

Solamente el correcto cumplimiento de las instrucciones puede garantizar la seguridad del aparato:

**ES NECESARIO CUMPLIRLAS.**

Desconectar la tensión antes de cualquiera intervención en el aparato. Para un ensamblaje correcto, consultar el esquema adjunto. Hacer corresponder el hueco de salida de los cable de alimentación desde la pared, con el hueco de entrada en el aparato, eliminando el cable sobrante en el interior del aparato. En caso de sustitución, utilizar una lámpara de igual tensión y potencia a la original (referenciada en la etiqueta). Si el cable es dañado, tiene que ser remplazado solamente por Egoluce o por técnicos de su servicio de asistencia autorizados.

